

コイズミ学習デスク 取扱説明書（保証書付き）

パネルシェルフ

● ODB-755 NS

目 次

1 各部の名称、付属部品	2
2 組立方法	2
3 使用上のご注意	3
4 点検と修理が必要なとき	3
5 コイズミ学習机保証書	4
6 お客様ご相談窓口	4

BEENO PREMIUM



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告 WARNING	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
注意 CAUTION	説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
	A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.





このマークのついている説明文
は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS
MARK.



このマークのついている説明文
は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH
THIS MARK.


1 各部の名称、付属部品



2 組立方法 (組立は2人でおこなってください)

1

- ①フレームに下棚をボルト (M6×35mm) 2 本で取付けしてください。
- ②本棚 2 ヶを図の位置にそれぞれボルト (M6×35mm) 2 本で、取り付けしてください。




2

デスクとの連結方法

※このシェルフは、自立しませんので必ずデスクと連結してご使用ください。

※連結できるデスクは、ODD-751NS,752NS の 2 品番のみです。

デスクの内側より、ボルト (M6×50mm) 4 本で締め付け、ジョイントしてください。




※デスク 2 台の間仕切りとして使用される場合は、反対側のデスクの内側よりボルト (M6×50mm) 4 本で締め付け、ジョイントすることができます。

3 使用上のご注意


⚠ 警 告

- けが・破損の原因になります。




机やいすの上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない

引出しや引手の上に乗ったり、扉等にぶら下ったり、むりな力で引っ張ったりしない



固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない



- 1つの棚に10kgを超える重さのものをのせないください。
→ 転倒してけがや破損の原因になります。

- このシェルフは自立しません。必ずデスクと連結して使用してください。
転倒してけがや破損の原因になります。

⚠ 注 意

- こげ・変色の原因になります。




家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かない

- 表面が、はがれることがあります。



シールやセロテープ等を貼らない。

- 変色・変質の原因になります。



シンナー・ベンジン等でふいたり、殺虫剤をかけたりしない

- 天板の上で硬いボールペン等で書くとキズが残ることがあります。マット、下敷をお使いください。
- 塗料や接着剤等のおいが残っている場合、換気を十分にしてお取り除くようにしてください。

4 点検と修理が必要なとき

- 1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。


- コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
- 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

- 2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

- 電流ヒューズの交換
- ランプの交換

⊖ 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
→ 火災・感電の原因になります。

- 3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎ 03-3261-2805

5 コイズミ学習机保証書

品番	ODB-755 NS		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () —		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3ヶ年			

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には**無料修理**をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書**をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には**有料修理**になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

6 お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）